

비상하강 작동법

< GS - 3246 >

비상시 작업대를 수동으로 하강하기 위해 아래 비상하강밸브를 앞으로 당기십시오.



(밸브 위치는 장비 조이스틱 하단에 있음)

주의 !

비상하강시 주변장애물과 사람의 유무를 확인후 작동바랍니다.

B부경렌탈

임대 051-246-8889
판매 051-246-8889
A/S 010-4596-8990